



Starcus 2-kanals trådløs kodelistatur til utendørs montering (IP54). Ved å taste koden kan man betjene inntil 2 portermotorer

**Valg av nye koder:** Kusetastaturet er forhånds programmert med kode 11 til kanal 1 – Venstre piltast. Kode 22 til kanal 2 – Høyre piltast.

1. Trykk og hold nede 0-tasten mens venstre piltast trykkes ned og slippes
2. Slipp 0-tasten
3. Tast gjeldende kode (11) og avslutt med venstre piltast
4. Tast inn ny selvvalgt kode, inntil 8 siffer og avslutt med venstre piltast
5. Gjenta valgte kode og avslutt med venstre piltast (HUSK DEN NYE KODEN!)

Tilsvarende for kanal 2 med kode 22 dersom det skal kjøres 2 porter.

#### Programmering mot Starcus-motorenes mottakere:

1. Trykk inn Code knappen på motoren til Su vises i displayet.
2. Tast inn gjeldende kode og avslutt med tilhørende piltast, kanal 1 eller 2.
3. Gjenta punkt 2
4. Nå skal Su blinke hurtig før displayet igjen viser --